

Hinweise zur Untergrundvorbereitung im Innenbereich

Allgemein:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von löslichen, trennenden Substanzen und Verschmutzungen sein.

Neuputze der Mörtelgruppe P II und P III:

Diese Putze können nach ausreichender Trocknung ohne Grundieren gestrichen werden. Auf porösen, sandenden und saugenden Putzen empfehlen wir einen Grundanstrich mit RICCOSOL Tiefgrund W 5020 wasserverdünnbar.

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppe P IV:

Entstauben und ggf. Sinterhaut anschleifen; grundieren mit RICKERT Tiefgrund 5030 F (lösemittelhaltig).

Gipskarton-, Weichfaser- und Faserzementplatten:

Entstauben und Grundieren mit RICCOSOL Tiefgrund W 5020 (wasserverdünnbar). Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen empfehlen wir einen Grundanstrich mit Riso-Fix W Isoliergrund 5013 (wasserverdünnbar).

Kalksandstein:

Kann im Regelfall ohne besondere Vorbehandlung überarbeitet werden.

Öl-, Lack- und Dispersionsfarbanstriche:

Reinigen und entstauben. Auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht fest haftende, blätternde Altanstriche restlos entfernen. Ggf. RICKERT Universalabbeizer verwenden. In diesem Fall die Flächen einen Tag austrocknen lassen und anschließend mit RICKERT Tiefgrund 5030 F (lösemittelhaltig) grundieren.

Glänzende Farbanstriche anrauen und entstauben oder mit RICKERT Universalanlauger behandeln.

Kalk-, Zement- und Mineralfarbanstriche:

Im Nass- oder Trockenverfahren mechanisch vollständig entfernen. Ggf. austrocknen lassen. Entstauben und mit RICCOSOL Tiefgrund W 5020 satt tränkend behandeln.

Leimfarbanstriche:

Restlos abwaschen und nach Trocknung mit RICKERT Tiefgrund 5030 F (lösemittelhaltig) grundieren.

Alte Kalk- und Mineralfarbanstriche:

Mechanisch restlos entfernen; anschließend satt tränkend mit RICKERT Tiefgrund 5030 F (lösemittelhaltig) grundieren.

Pilz- und algenbefallene Untergründe:

Untergrund mit RICKERT Algen- und Pilzentferner 9050 abwaschen. Nach dem Trocknen auf Tragfähigkeit überprüfen und evtl. grundieren mit RICKERT Tiefgrund 5030 F. Mit RICKERT Objektweiß 2016 W oder RICKERT Schimmelschutzfarbe 3025 streichen.

Beton:

Abbürsten und entstauben. Verunreinigungen beseitigen, Schalöl durch Dampfstrahlen entfernen und anschließend grundieren mit RICCOSOL Tiefgrund W 5020 (wasserverdünnbar).

Gasbeton:

Entstauben; evtl. 1 Grundanstrich mit RICCOSOL Tiefgrund W 5020 wasserverdünnbar.

Fest haftende Raufaser-, Glasfaser- und sonstige Tapeten:

Ohne besondere Vorarbeiten problemlos überarbeitbar.

Belastete Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder ausgetrocknete Fettflecken:

Abgetrocknete Flecken trocken durch Abbürsten reinigen. Starke Rußverseuchung mit Wasser und fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln abwaschen. Ein isolierender Grundanstrich mit Riso-Fix W Isoliergrund 5013. Deckanstrich mit Niko-Dex W Isolierwandfarbe 5012 (wasserverdünnbar). In Extremfällen empfehlen wir unsere lösemittelhaltige geruchs- und verarbeitungsfreundliche Isolierwandfarbe Mala-In 9012.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. Sollten unbeantwortete technische Fragen offen sein, so nehmen Sie mit uns Rücksprache. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen zu beraten.

Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie beraten. Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik, jedoch können wir wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der verschiedenen Untergründe keine Gewähr für die bei der Verarbeitung erzielten Ergebnisse übernehmen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes werden alle älteren Merkblätter dieses Produktes ungültig.

Stand: April 2020