

k l a s s i s c h r o t



s c h i e f e r g r a u




z i e g e l r o t - n e u -




a l t f a r b e n




n a t u r r o t



a n t h r a z i t




r o t b r a u n




s c h w a r z




u m b r a b r a u n



s m a r a g d g r ü n



d u n k e l b r a u n



n a c h t b l a u



Hinweis: Diese Download-Farbtönkarte kann Ihnen nur einen Eindruck des Standard-Farbtönprogramms für RICKERT Dachfarben vermitteln. Je nach Monitor- und Druckereinstellungen können die dargestellten Farbtöne von den Originalfarbtönen abweichen.